

Full-Scale Torches

空冷 実寸大トーチ A4 印刷見本



TL26-FX

空冷 200A



実寸大トーチについて

次ページより、各トーチの実寸大の画像を掲載しております。
現在ご使用のトーチとのサイズ比較やワークとの相性確認にご活用ください。



A4 用紙に原寸 (100%) で印刷してください。

PC から印刷される際は、
「拡大・縮小しない」「カスタム倍率 100%」「実際のサイズ」
などの設定を選んでください。
環境によって表記が異なるため、印刷設定を確認の上、
原寸 (100%) で印刷してください。



ハサミでカットして頂くと比較検討がしやすいです。

切り取ってワークの上に乗せて頂くと、作業スペースとの相性も確認できます。

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。

空冷トーチ


MR70	マイクロトーチ	P.4
CK24-RG	固定	P.5
CK24-FX	フレキシブル	P.6
CK9-RG	固定	P.7
CK9-FX	フレキシブル	P.8
CK9-P	ペン	P.9
CK9-PF	ペンフレキ	P.10
CK17-RG	固定	P.11
CK17-FX	フレキシブル	P.12
CK17-P	ペン	P.13
CK17-S	ステンレスヘッド	P.14
TL26-RG	固定	P.15
TL26-FX	フレキシブル	P.16
CK26-RG	固定	P.17
CK26HD-RG		
CK26-FX	フレキシブル	P.18
CK26HD-FX		
FL150	スタンダードヘッド	P.19
FL130	ミニヘッド	P.20

実寸大 空冷トーチ A4 印刷見本

MR70

空冷 70A

マイクロトーチヘッド



A4 用紙に原寸 (100%) で印刷してください。

PC から印刷する際は、「拡大・縮小しない」「カスタム倍率 100%」「実際のサイズ」などの設定を選んでください。

環境によって表記が異なるため、印刷設定を確認の上、原寸 (100%) で印刷してください。



ハサミでカットして頂くと比較検討がしやすいです。

切り取ってワークの上に乗せて頂くと、作業スペースとの相性も確認できます。

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。


実寸大 空冷トーチ A4 印刷見本

CK24-RG

空冷 80A

固定タイプ

キャップレスヘッド



A4 用紙に原寸 (100%) で印刷してください。

PC から印刷する際は、「拡大・縮小しない」「カスタム倍率 100%」「実際のサイズ」などの設定を選んでください。

環境によって表記が異なるため、印刷設定を確認の上、原寸 (100%) で印刷してください。



ハサミでカットして頂くと比較検討がしやすいです。

切り取ってワークの上に乗せて頂くと、作業スペースとの相性も確認できます。

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。


実寸大 空冷トーチ A4 印刷見本

CK24-FX

空冷 90A

フレキシブルタイプ

キャップレスヘッド



トーチボディ
CK24-FX

ハンドル
HS



A4 用紙に原寸 (100%) で印刷してください。

PC から印刷する際は、「拡大・縮小しない」「カスタム倍率 100%」「実際のサイズ」などの設定を選んでください。

環境によって表記が異なるため、印刷設定を確認の上、原寸 (100%) で印刷してください。



ハサミでカットして頂くと比較検討がしやすいです。

切り取ってワークの上に乗せて頂くと、作業スペースとの相性も確認できます。

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。


実寸大 空冷トーチ A4 印刷見本

CK9-RG

空冷 125A

固定タイプ

ミニヘッド



トーチボディ
CK9-RG

バックキャップ
200M

ハンドル
HS



A4 用紙に原寸 (100%) で印刷してください。

PC から印刷する際は、「拡大・縮小しない」「カスタム倍率 100%」「実際のサイズ」などの設定を選んでください。

環境によって表記が異なるため、印刷設定を確認の上、原寸 (100%) で印刷してください。



ハサミでカットして頂くと比較検討がしやすいです。

切り取ってワークの上に乗せて頂くと、作業スペースとの相性も確認できます。

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。


実寸大 空冷トーチ A4 印刷見本

CK9-FX

空冷 125A

フレキシブルタイプ

ミニヘッド



A4 用紙に原寸 (100%) で印刷してください。

PC から印刷する際は、「拡大・縮小しない」「カスタム倍率 100%」「実際のサイズ」などの設定を選んでください。

環境によって表記が異なるため、印刷設定を確認の上、原寸 (100%) で印刷してください。



ハサミでカットして頂くと比較検討がしやすいです。

切り取ってワークの上に乗せて頂くと、作業スペースとの相性も確認できます。

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。

実寸大 空冷トーチ A4 印刷見本

CK9-P

空冷 125A

ペンタイプ

ミニヘッド

トーチボディ
CK9-P

ハンドル
HS



A4 用紙に原寸 (100%) で印刷してください。

PC から印刷する際は、「拡大・縮小しない」「カスタム倍率 100%」「実際のサイズ」などの設定を選んでください。


環境によって表記が異なるため、印刷設定を確認の上、原寸 (100%) で印刷してください。



ハサミでカットして頂くと比較検討がしやすいです。

切り取ってワークの上に乗せて頂くと、作業スペースとの相性も確認できます。

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。



実寸大 空冷トーチ A4 印刷見本

CK9-PF

空冷 125A

ペンフレキタイプ

ミニヘッド



曲げた状態

トーチボディ
CK9-PF

ハンドル
HS



A4 用紙に原寸 (100%) で印刷してください。

PC から印刷する際は、「拡大・縮小しない」「カスタム倍率 100%」「実際のサイズ」などの設定を選んでください。

環境によって表記が異なるため、印刷設定を確認の上、原寸 (100%) で印刷してください。



ハサミでカットして頂くと比較検討がしやすいです。

切り取ってワークの上に乗せて頂くと、作業スペースとの相性も確認できます。

真っ直ぐにした状態



点線で貼り合わせると
実寸大になります。

点線で貼り合わせると
実寸大になります。

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。


実寸大 空冷トーチ A4 印刷見本

CK17-RG

空冷 150A

固定タイプ

スタンダードヘッド



A4 用紙に原寸 (100%) で印刷してください。

PC から印刷する際は、「拡大・縮小しない」「カスタム倍率 100%」「実際のサイズ」などの設定を選んでください。

環境によって表記が異なるため、印刷設定を確認の上、原寸 (100%) で印刷してください。



ハサミでカットして頂くと比較検討がしやすいです。

切り取ってワークの上に乗せて頂くと、作業スペースとの相性も確認できます。

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。


実寸大 空冷トーチ A4 印刷見本

CK17-FX

空冷 150A

フレキシブルタイプ

スタンダードヘッド



A4 用紙に原寸 (100%) で印刷してください。

PC から印刷する際は、「拡大・縮小しない」「カスタム倍率 100%」「実際のサイズ」などの設定を選んでください。

環境によって表記が異なるため、印刷設定を確認の上、原寸 (100%) で印刷してください。



ハサミでカットして頂くと比較検討がしやすいです。

切り取ってワークの上に乗せて頂くと、作業スペースとの相性も確認できます。

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。

実寸大 空冷トーチ A4 印刷見本

CKI7-P

空冷 150A

ペンタイプ

スタンダードヘッド

トーチボディ
CKI7-P

ハンドル
HM



A4 用紙に原寸 (100%) で印刷してください。

PC から印刷する際は、「拡大・縮小しない」「カスタム倍率 100%」「実際のサイズ」などの設定を選んでください。

環境によって表記が異なるため、印刷設定を確認の上、原寸 (100%) で印刷してください。



ハサミでカットして頂くと比較検討がしやすいです。

切り取ってワークの上に乗せて頂くと、作業スペースとの相性も確認できます。

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。




実寸大 空冷トーチ A4 印刷見本

CK17-S

空冷 150A

固定タイプ

スタンダードヘッド



A4 用紙に原寸 (100%) で印刷してください。

PC から印刷する際は、「拡大・縮小しない」「カスタム倍率 100%」「実際のサイズ」などの設定を選んでください。

環境によって表記が異なるため、印刷設定を確認の上、原寸 (100%) で印刷してください。



ハサミでカットして頂くと比較検討がしやすいです。

切り取ってワークの上に乗せて頂くと、作業スペースとの相性も確認できます。

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。


実寸大 空冷トーチ A4 印刷見本

TL26-RG

空冷 200A

固定タイプ

スタンダードヘッド



A4 用紙に原寸 (100%) で印刷してください。

PC から印刷する際は、「拡大・縮小しない」「カスタム倍率 100%」「実際のサイズ」などの設定を選んでください。

環境によって表記が異なるため、印刷設定を確認の上、原寸 (100%) で印刷してください。



ハサミでカットして頂くと比較検討がしやすいです。

切り取ってワークの上に乗せて頂くと、作業スペースとの相性も確認できます。

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。


実寸大 空冷トーチ A4 印刷見本

TL26-FX

空冷 200A

フレキシブルタイプ

スタンダードヘッド



A4 用紙に原寸 (100%) で印刷してください。

PC から印刷する際は、「拡大・縮小しない」「カスタム倍率 100%」「実際のサイズ」などの設定を選んでください。

環境によって表記が異なるため、印刷設定を確認の上、原寸 (100%) で印刷してください。



ハサミでカットして頂くと比較検討がしやすいです。

切り取ってワークの上に乗せて頂くと、作業スペースとの相性も確認できます。

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。

実寸大 空冷トーチ A4 印刷見本

CK26-RG

空冷 200A

固定タイプ

スタンダードヘッド

CK26HD-RG

空冷 300A

固定タイプ

スタンダードヘッド



A4 用紙に原寸 (100%) で印刷してください。

PC から印刷する際は、「拡大・縮小しない」「カスタム倍率 100%」「実際のサイズ」などの設定を選んでください。

環境によって表記が異なるため、印刷設定を確認の上、原寸 (100%) で印刷してください。



ハサミでカットして頂くと比較検討がしやすいです。

切り取ってワークの上に載せて頂くと、作業スペースとの相性も確認できます。

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。

実寸大 空冷トーチ A4 印刷見本

CK26-FX

空冷 200A

フレキシブルタイプ

スタンダードヘッド



CK26HD-FX

空冷 300A

フレキシブルタイプ

スタンダードヘッド

ハンドル
HL



A4 用紙に原寸 (100%) で印刷してください。

PC から印刷する際は、「拡大・縮小しない」「カスタム倍率 100%」「実際のサイズ」などの設定を選んでください。

環境によって表記が異なるため、印刷設定を確認の上、原寸 (100%) で印刷してください。



ハサミでカットして頂くと比較検討がしやすいです。

切り取ってワークの上に乗せて頂くと、作業スペースとの相性も確認できます。

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。




実寸大 空冷トーチ A4 印刷見本

FL150

空冷 150A

スタンダードヘッド



A4 用紙に原寸 (100%) で印刷してください。

PC から印刷する際は、「拡大・縮小しない」「カスタム倍率 100%」「実際のサイズ」などの設定を選んでください。

環境によって表記が異なるため、印刷設定を確認の上、原寸 (100%) で印刷してください。



ハサミでカットして頂くと比較検討がしやすいです。

切り取ってワークの上に乗せて頂くと、作業スペースとの相性も確認できます。


※寸法は若干の誤差がある場合がございます。

実寸大 空冷トーチ A4 印刷見本

FL30

空冷 130A

ミニヘッド



A4 用紙に原寸 (100%) で印刷してください。

PC から印刷する際は、「拡大・縮小しない」「カスタム倍率 100%」「実際のサイズ」などの設定を選んでください。

環境によって表記が異なるため、印刷設定を確認の上、原寸 (100%) で印刷してください。



ハサミでカットして頂くと比較検討がしやすいです。

切り取ってワークの上に乗せて頂くと、作業スペースとの相性も確認できます。

※寸法は若干の誤差がある場合がございます。



EXCEED